

Предметный указатель

S	
SIMATIC Logon	3-7, 3-6
В	
Введение	1-1
Вид... 5-1, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-17, 5-20	
Find [Поиск]	5-17
Log [Журнал регистрации]	5-20
Management [Управление]	5-1
готовый	5-7
настройка - таблица	5-3
настройка вида Management [Управление]	5-7
настройка диалогового окна	5-4
Вид отображения	
в License Manager [Менеджере лицензий автоматизации]	3-10
диалогового окна приложения	3-9
Вкладка	5-9, 5-12
группы	5-12
порядок сортировки	5-12
столбцы	5-9, 5-10
Выборка	5-9
Вызов справки	2-1
Выполнение передачи в автономном режиме	4-22, 4-23, 4-25, 4-26
активизация ключа лицензии	4-26
генерирование кода активизации	4-25
генерирование кода запроса	4-23
генерирование стартового кода	4-22
Выполняемые функции	2-1
Г	
Готовый вид	5-7
Группа	
вкладка	5-12
Группы	5-12 , 5-13
Д	
Диалоговое окно приложения	3-9
Ж	
Журнал регистрации	5-20, 5-21, 5-22
диалоговое окно	5-20
использование	5-21
З	
Задержка при выполнении программы	4-5
Защита от доступа	4-8
И	
Интегрируемый модуль расширения	3-7
установка	3-7
Использование ключа лицензии	5-16
К	
Ключ лицензии	4-10
отсутствующий	4-10
Ключ лицензии 4-11 , 4-12, 4-13 , 4-15, 4-16, 4-17, 4-28, 4-29 , 5-13, 5-16, 5-19	
в сети	4-17
восстановление	4-28
использование	5-16
исправление	4-28
обновление	4-15, 4-16
отображение	5-19
отсутствующий	4-10
передача	4-13
поддержка	4-28
потребность	4-12
проверка	4-28
установка	4-13
установленный	5-13
Комплект поставки	1-5
Н	
Настройка	4-8, 4-9
Начало работы	3-2
О	
Область навигации	3-10 , 3-12
Область объектов	3-12
Обновление	4-15
для Automation License Manager [Менеджера лицензий автоматизации]]	3-8
для ключа лицензии	4-2
ключа лицензии	4-15
Обновление	3-8
Объекты в буфере обмена	4-1
Определение имен компьютеров	4-18
Оптимизация	4-4

Оптимизация жесткого диска.....	4-4
Основные термины.....	1-1

П

Передача в автономном режиме	
файл профиля лицензии.....	4-21, 4-22
Передача в автономном режиме	4-20, 4-21, 4-22, 4-25, 4-26
активизация ключа лицензии.....	4-26
генерирование кода активизации.....	4-25
генерирование кода запроса.....	4-23
генерирование стартового кода.....	4-22
обзор.....	4-20
подготовка.....	4-22
файл профиля лицензии.....	4-21
Плавающий ключ лицензии.....	4-17
Подготовка.....	4-22
передачи в автономном режиме.....	4-22
Поиск.....	5-9, 5-13, 5-19
диалоговое окно.....	5-17
ключа лицензии	5-19
установленных ключей лицензий.....	5-13
Поск	
установленного программного	
обеспечения.....	5-19
Программное обеспечение.....	5-14
лицензия и ключ лицензии.....	1-3
отображение установленного.....	5-14

Р

Редактирование объектов.....	4-1
------------------------------	-----

С

Сетевое соединение.....	4-18
Сеть.....	4-19
ошибка.....	4-19
Система авторизации пользователей	
SIMATIC.....	3-7
Сортировка.....	4-2
Сортировка объектов.....	4-1
Специальные свойства.....	3-12
Столбцы таблицы в области объектов.....	5-3

Т

Требования.....	3-1
-----------------	-----

У

Удаление.....	3-8
Управление.....	5-1
диалоговое окно.....	5-1
Управление пользователями.....	3-7
активизация	4-7
роли и права.....	4-6
с помощью SIMATIC LOGON.....	4-6
Установка.....	3-3, 3-7, 3-8
выполнение.....	3-3
интегрируемого модуля расширения.....	3-7
удаление.....	3-8
Установка языка.....	3-5
Установленное программное обеспечение	
поиск.....	5-19

Ф

Файл профиля лицензии.....	4-21
Фильтр	5-11